

Monitor interaktywny **myBoard Panda**



rysunek poglądowy

Skrócona instrukcja obsługi

polski

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- uchwyt montażowy typu VESA (500 x 400 dla 65", 600 x 400 dla 75", 800 x 400 dla 86");
- pilot do zdalnego sterowania;
- 2 x podwójne pisaki;
- przewód USB typu B (dotykowy);
- przewód HDMI;
- przewód zasilający;

OSTRZEŻENIA

UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ Z URZĄDZENIEM, PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ REGUŁ POSTĘPOWANIA Z URZĄDZENIEM.

PARAMETRY ZASILANIA

- Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie będzie używane, należy je bezwzględnie odłączyć od zasilania.
- Należy stosować wyłącznie przewody dostarczone przez producenta.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian w obrębie przewodu zasilającego (przedłużanie, skracanie, modyfikowanie itp.).
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne i fizyczne.
- Przed użyciem urządzenia, należy upewnić się czy źródło zasilania jest zgodne.
- Urządzenie musi zostać podłączone do uziemionego źródła prądu.

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Monitor nie może zostać umieszczony w pobliżu urządzeń wytwarzających wysokie pole magnetyczne.
- Urządzenie nie może być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Należy upewnić się, czy urządzenie umieszczone jest na stabilnym podłożu. Umieszczenie monitora na nieprzeznaczonych do tego miejscach może spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie nie może być zabudowywane. Należy zachować odpowiednią cyrkulację powietrza w celu uniknięcia przegrzania urządzenia.
- Na urządzeniu nie należy się wieszać ani stawiać ciężkich przedmiotów.
- W pobliżu monitora nie należy umieszczać żadnych płynów oraz źródeł wody, które mogą wylać się na urządzenie, powodując jego uszkodzenie.
- Bezpośrednie wylewanie płynów na monitor jest bezwzględnie zabronione.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Aby nie zniszczyć ekranu i zachować jego wysoką jakość, należy stosować tylko pisaki dołączone do zestawu. Ostre bądź twarde przedmioty mogą uszkodzić lub zarysować urządzenie.
- Do czyszczenia monitora nie należy stosować wody ani innych środków chemicznych.
- Czyszczenie ekranu powinno zostać wykonane tylko za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, np. z mikrofibry.
- Wykonanie kompletnego, gruntownego czyszczenia, musi zostać skonsultowane z autoryzowanym serwisem urządzenia.
- W celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami, wynikającymi z przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, urządzenie należy bezwzględnie odłączyć od zasilania.

WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURA

- Jeżeli urządzenie zostało przeniesione z zimnego otoczenia, należy pozostawić je odłączone na co najmniej 1 godzinę przed uruchomieniem.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Urządzenie pracuje optymalnie w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od 0°C ~ 40°C.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie warunków atmosferycznych.
- Pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie powinno być chłodne i suche, a wilgotność powinna mieścić się w zakresie od 0% ~ 60%.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Baterie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Baterie należy chronić przed dziećmi.
- Zużyte baterie należy zutylizować w odpowiednim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- Pełna konserwacja urządzenia powinna zostać wykonana tylko i wyłącznie przez certyfikowanych specjalistów.
- Podczas korzystania ze słuchawek, należy zmniejszyć poziom głośności, w celu uniknięcia uszkodzenia narządu słuchu.
- Urządzenie powinno mieć zapewniony dopływ powietrza przez otwory wentylacyjne.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO ZASILANIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a przełącznik zasilania z tyłu monitora ustawiony jest w pozycję „OFF”.
2. Skorzystaj z dołączonego do zestawu przewodu zasilającego i podłącz urządzenie korzystając z uziemionego gniazda elektrycznego. Korzystanie z gniazd elektrycznych nie posiadających uziemienia może spowodować uszkodzenie sprzętu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Producent monitora nie bierze odpowiedzialności za niepoprawnie wykonaną instalację elektryczną w miejscu montażu monitora.
3. Po podłączeniu przewodu zasilającego ustaw przełącznik zasilania z tyłu monitora w pozycję „ON”.
4. Aby uruchomić monitor, naciśnij przycisk „POWER”, który jest umieszczony na dolnej ramce z przodu urządzenia.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI DOTYKOWEJ I PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA

1. Upewnij się, że obydwa urządzenia są wyłączone, a przełącznik zasilania z tyłu monitora ustawiony jest w pozycję „OFF”.
2. Dla zachowania najwyższej jakości wyświetlanego obrazu do podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC lub laptopa, zalecamy skorzystać z portu HDMI. Użyj w tym celu dołączonego do zestawu przewodu HDMI i podłącz swoje urządzenie do monitora.
3. Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB typu B, służącego do podłączenia funkcji dotykowej, połącz komputer z monitorem, korzystając z dostępnego, wolnego slotu USB. Pamiętaj, że obydwa przewody (HDMI, USB typu B) powinny być podłączone po tej samej stronie monitora.
4. Po podłączeniu obydwu powyższych przewodów ustaw przełącznik zasilania z tyłu monitora w pozycję „ON”.
5. Aby uruchomić monitor, naciśnij przycisk „POWER”, który jest umieszczony na dolnej ramce z przodu urządzenia.
6. Uruchom zewnętrzny komputer lub laptop.
7. W celu wybrania źródła sygnału, skorzystaj z opcji „SOURCE”, która jest dostępna na ekranie urządzenia.