# 01 PASEK BOCZNY

DWUSTRONNE PASKI BOCZNE

———— Naciśnij, aby wyświetlić lewy pasek boczny

>>>

Naciénii aby ukryć nasek boczny
Nacisiii, aby ukiye pasek buczny
 Powrót do ekranu głównego
Naciśnij, aby stworzyć szybką notatkę
 Źródło szybkiego dostepu
 Wyświetla menu boczne
 Muénciatla uruphamiana anlikagia
 Cofnij



# 02–1 MENU OSD



## USTAWIENIA EKRANU

# 02-2 MENU OSD

## USTAWIENIA DŹWIĘKU

	OBRAZ	DŹ	WIĘK		USTAWIENIA	
Ustawie	nia dźwięku	22				
Tryb dźw	vięku	Film	Taatr	Wiadamaáai		
			reati	Widdomosci		

## Poruszaj potencjometrem, aby \_ zwiększyć lub zmniejszyć głośność

Przełączanie między trybami – dźwięku

# 02-3 MENU OSD

	OBRAZ	D	ŹWIĘK	USTAWIENIA
Czas wyświetlania men	ıu			
<b>5</b> s	<b>1</b> 0s	<b>1</b> 5s	O Zawsze	
Wersja HDMI EDID				
 HDMI 1.4	O HDMI 2.0			

## Wybór wersji HDMI EDID 1. HDMI 1.4 \_\_\_\_

- Support up to 4K 30HZ input 2. HDMI 2.0
- Support up to 4K 60HZ input

USTAWIENIA DODATKOWE

# 03 SKLEP Z APLIKACJAMI

POBIERZ I ZAINSTALUJ POPULARNE APLIKACJE EDUKACYJNE

## Office



## Microsoft Word

Efficient office

Version 16.0.10730.20043





Efficient office Version 16.0.10730.20043







## Microsoft PowerPoint

Efficient office Version 16.0.10730.20043





# 04 TRYB BIAŁEJ TABLICY

NANOSZENIE NOTATEK W APLIKACJI DRAWVIEWX

Zminimalizuj / powrót do ekranu głównego





	One Drive	
6	Dysk Google	Pokój s
	Otwórz plik	——— Umożliwia wybranie pliku PDF do otwarcia
	Historia zapisó <u>w</u> plików lokalnie	– Wyświetla ostatnio zapisane notatki
	Zapisz	——— Umożliwia zapisanie aktualnych notatek
먊망	Kod QR	— Umożliwia udostępnianie notatek na urządze
-	E-mail	——— Wyślij notatki poprzez e–mail
<b>‡</b>	Ustawienia	——— Ustawienia programu DrawViewX
	Zamknij —	— Wyjście z aplikacji
Menu	Pulpit Narzędzia	Pisak Multi Zaznacz Kształty Tab

# 04-1 TRYB BIAŁEJ TABLICY

NARZĘDZIA / MENU



niach mobilnych













# 04–2 TRYB BIAŁEJ TABLICY

PISAK I GUMKA

Umożliwia zmianę grubości pisaka

Wyświetla aktualnie wybrany rozmiar





# 04-3 TRYB BIAŁEJ TABLICY



## USTAWIENIA STRONY







>>



# 05–1 EKRAN DOMOWY

Interfejs biznesowy







**>>** 

# 05–2 EKRAN DOMOWY



Chrome

ustawienia

DrawView X

Interfejs podstawowy

21:55<sup>2023</sup> wtorek, 21 lutego



myBoardPlus

zarządzanie plikami







**»** Ø D 5

# 06 WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU

Skorzystaj z tego miejsca, aby wybrać źródło na które chcesz się przełączyć



# 07–1 USTAWIENIA

Ustawienia sieci

Ustawienia		Sieć
📿 Sieć	>	WLAN
🗍 Ogólne	>	🖾 Ethernet
✓ Wyświetlacz	>	🖉 Hotspot
🛄 Urządzenie	>	∕& Proxy
🗲 Kanał	>	E Poświadczenia
{ිටුි System	>	

	WLAN	
,	WLAN	
•	Wybierz sieć	
	iBoard-Office	🗎 🤶 (i)
>	ChinaNet-IzW0	<b>■</b> <del>•</del> (i)
	forbid	🗎 🤶 (i)
•	ganglong2.4	🗎 🤶 (i)
	GLWD	<b>■</b> 🤶 (i)
	tlc	🗎 🤶 (i)
	中国赛宝2.4G	
	BLY	🗎 🤶 (j)

# 07-2 USTAWIENIA

Ustawienia		Ogólne		Czas i data	
📿 Sieć	>	🕒 Czas i data	>	Format 24-godzinny	
🗍 Ogólne	>	A Język i klawiatura	>	Automatyczne ustawianie godzin	у
🗠 Wyświetlacz	>	Touch	>	Data	2023.01.31 >
🔲 Urządzenie	>	〇 <sup>))</sup> Dźwięk przycisków	>	Czas	04:49 >
← Kanał	>	🖑 Gest skrótu	>		
<ා System	>	🖁 🖁 Pasek narzędzi	>		
		分 Własny	>		
		🖉 Tryb wyłączenia	>		

Ustawienia ogólne

# 07-3 USTAWIENIA

Ustawienia		Wyświetlacz
📿 Sieć	>	🖂 Tapeta
🗍 Ogólne	>	👕 Kompozycja
✓ Wyświetlacz	>	Aplikacja uruchamia się
<u></u> Urządzenie	>	🖉 Tryb komentarzy
← Kanał	>	
{ිාි System	>	

Ustawienia wyświetlania



Ustawienia		Urządzenie		Bluetooth
📿 Sieć	>	∦ Bluetooth	>	Bluetooth
🗍 Ogólne	>	OPS	>	Nazwa Bluetooth SMART-MONITOR-3D6-63F705
🖂 Wyświetlacz	>			Dostępne urządzenia
☐ Urzadzenie	>			HUAWEI WATCH 3-031 🗱 🛈
[← Kanał	>			
{ිාි System	>			

# 07-4 SETTINGS

Ustawienia urządzenia

Ustawienia		Kanał		Źródło główne
📿 Sieć	>	📃 Źródło główne	>	Android
🗍 Ogólne	>	🔵 Szybkie źródło	>	OPS
🖂 Wyświetlacz	>	Zmień nazwę źródła	>	HDMI1
<u> </u> Urządzenie	>	Źródło → Automatyczny	>	HDMI2
← Kanał	>	skok () Czas wyłączenia	>	VGA
{ුි} System	>			DP
				Туре-С
				AV
				YPBPR

# 07-5 SETTINGS

## Ustawienia źródła

## Ustawienia systemowe



# 07-6 SETTINGS

	Resetuj	
>	Reset fabryczny	>
>		
>		
>		
>		
>		
>		

# 08 ZŁĄCZA I PORTY

PRZEDNI PANEL



Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

# 08-1 DOSTĘPNE ZŁĄCZA



NO.	NAZWA	OPIS
1	USB	USB
2	USB	USB
3	USB	USB
4	HDMI 3 In	HDMI 3 In
5	TOUCH USB	TOUCH USB (HDMI 3)
6	USB Type-C	USB Type-C

Przód monitora



NO.	NAZWA	OPIS	
7	ZASILANIE	WŁĄCZ / WYŁĄCZ	
8	WYBÓR ŹRÓDŁA	WYBÓR ŹRÓDŁA	
9	MENU	Menu	
10	VOL-	VOL-	
11	VOL+	VOL+	
12	HOME	Home	
13	ENTER	Enter	
14	ES	TRYB ECO	

Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

# 08-2 DOSTĘPNE ZŁĄCZA

Tył monitora





NO.	NAZWA	OPIS		
1	YPBPR	YPBPR		
2	AUDIO	VGA audio in		
3	VGA	VGA in		
4	LAN OUT	RJ45 out		
5	LAN IN	RJ45 in		
6	MIC IN	Wejście mikrofonowe		
7	î	Wyjście słuchawkowe		
8	AV OUT	AV OUT		
9	AV IN	AV IN		
10	RS232	RS232		
11	SPDIF	Cyfrowe wyjście audio		

# 08-3 DOSTĘPNE ZŁĄCZA

Tył monitora



NO.	NAZWA	OPIS
1	TF	TF card
2	HDMI OUT	HDMI out
3	USB	Media USB
4	USB	Media USB
5	TOUCH	Touch USB
6	HDMI 1	HDMI 1 in
7	HDMI 2	HDMI 2 in
8	DP	DP in

# 09 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



NO.	NAZWA	OPIS	NO.	NAZWA	OPIS
1	ZASILANIE	WŁĄCZ / WYŁĄCZ URZĄDZENIE			UMOŻLIWIA WŁĄCZENIE ALBO WYŁĄCZENIE
2	WYCISZ	WŁĄCZ / WYŁĄCZ DŹWIĘK W URZĄDZENIU			PRZEDNICH PRZYCISKÓW
3	KLAWISZE NUMERYCZNE	UMOŻLIWIA WYBÓR SYGNAŁU LUB NUMERU KANAŁU	18	ODTWARZAJ / ZATRZYMAJ	ODTWARZAJ / ZATRZYMAJ
4	INFO	WYŚWIETLA INFORMACJE NA EKRANIE	19	ZATRZYMAJ	ZATRZYMAJ
5	E.S	ECO, WŁĄCZA TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII. EKRAN MONITORA ZOSTANIE WYŁĄCZONY, ALE DŹWIĘK NADAL BĘDZIE SŁYSZALNY. PONOWNE NACIŚNIECIE PRZEŁACZA TRYB.		DO PRZODU / DO TYŁU	WYBIERZ POPRZEDNI ALBO NASTĘPNY PLIK
6	ŹRÓDŁO	UMOŻLIWIA WYBÓR SYGNAŁU		PRZEWIN MUZYKĘ ALBO FILM	PRZEWIŃ MUZYKĘ ALBO FILM
7	MENU	Wyświetla menu	22	PRSRN	WYKONUJE ZRZUT EKRANU
8	STRZAŁKI KONTROLII	WYBIERZ DO GÓRY / W DOŁ / W LEWO / W PRAWO ALBO ZATWIERDŹ	23	CHLLST	N/A
9	SLEEP	USTAW CZAS DO WYŁĄCZENIA MONITORA	24	STRONA GŁÓWNA	POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ SYSTEMU
10	Wyjście	Naciśnij aby wyjść			
11	VOL+/-	USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI – / +		L.S (LIGHT SENSOR)	WŁĄCZA ALBO WYŁĄCZA CZUJNIK ŚWIATŁA, JASNOŚĆ EKRANU ZOSTANIE DOSTOSOWANA DO WARUNKÓW OŚWIETLENIA
12	CH+/-	WYBÓR W GÓRĘ / W DÓŁ	25		
13	P.Mode	DOSTOSUJ TRYB OBRAZU			
14	S.Mode	DOSTOSUJ DŹWIĘK		ZOOM	ZMIENIA PROPORCJE WYŚWIETLANEGO OBAZU (DZIAŁA TYLKO DLA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ, NIE DZIAŁA POD
15	N/A		26		
16	ZAMROŹ	ZATRZYMAJ LUB WZNÓW OBRAZ I DŹWIĘK (DZIAŁA TYLKO DLA WEJŚCIA VGA I HDMI)	27	TV	SYSTEMEM ANDROID)

## ZASILANIE

