01 PASEK BOCZNY

DWUSTRONNE PASKI BOCZNE

———— Naciśnij, aby wyświetlić lewy pasek boczny

>>>

| Naciénii aby ukryć nacok boczny |
|---|
| Macisilij, aby ukryc pasek buczny |
| Powrót do ekranu głównego |
| |
| Naciśnij, aby stworzyć szybką notatkę |
| Źródło szybkiego dostępu |
| |
| Wyświetla menu boczne |
| Wyświetla uruchomione anlikacie |
| |
| Cofnij |



02-1 MENU OSD



USTAWIENIA EKRANU

02-2 MENU OSD

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Poruszaj potencjometrem, aby ______ zwiększyć lub zmniejszyć głośność Ustawienia dźwięku Głośność OBRAZ Ustawienia dźwięku Głośność Tny wysokie 1 <td

| DŹV | VIĘK | | USTAWIENIA | |
|-----|-------------|-----|------------|----|
| | | | | |
| | Balans | | | 50 |
| | Tony niskie | | | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| ci | Film | Gra | Użytkownik | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

02-3 MENU OSD

| | | OBRAZ | DŹ | WIĘK | USTAWIENIA |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | Czas wyświetlania mer | าน | | | |
| | 5 s | 1 0s | 1 5s | Zawsze | |
| Wybór wersji HDMI EDID 1. HDMI 1.4 Support up to 4K 30HZ input 2. HDMI 2.0 | | | | | |
| Support up to 4K 60HZ input | | | | | |

USTAWIENIA DODATKOWE

03 SKLEP Z APLIKACJAMI

POBIERZ I ZAINSTALUJ POPULARNE APLIKACJE EDUKACYJNE

Office



Microsoft Word

Efficient office

Version 16.0.10730.20043





Efficient office Version 16.0.10730.20043







Microsoft PowerPoint

Efficient office Version 16.0.10730.20043





NANOSZENIE NOTATEK W APLIKACJI DRAWVIEWX

Otwórz plik zawartości

Zminimalizuj / powrót Wyświetla do ekranu głównego więcej op¢ji Ş

Przełącz na pojedynczy punkt/wielopunktowy Wybór wielu długopisów



04–1 TRYB BIAŁEJ TABLICY

Zmień tło wyświetlanej strony











04–2 TRYB BIAŁEJ TABLICY

NARZĘDZIA / MENU









04-3 TRYB BIAŁEJ TABLICY

PISAK I GUMKA





04–4 TRYB BIAŁEJ TABLICY

USTAWIENIA STRONY



Nowa strona













>>



05–1 EKRAN DOMOWY

Interfejs biznesowy







>>

05–2 EKRAN DOMOWY



ustawienia

DrawView X

Interfejs podstawowy

21:55²⁰²³ wtorek, 21 lutego



myBoardPlus

zarządzanie plikami



Transcreen







06 WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU Skorzystaj z tego miejsca, aby wybrać źródło na które chcesz się przełączyć Porty HDMI z tyłu Przednie HDMI 品 Wbudowane źródło sygnału \Box \Box komputerowego • HDMI2 • OPS • HDMI1 • HDMI3 Android \bigcirc \bigcirc • VGA • F-TYPE-C • DP • TYPE-C Tylny port VGA USB Type-C Przedni port USB typu C



07–1 USTAWIENIA

Ustawienia sieci

| Ustawienia | | Sieć |
|---------------|---|--------------------|
| 📿 Sieć | > | WLAN |
| 🗍 Uniwersalny | > | 🖾 Ethernet |
| 🖂 Wyświetlacz | > | 🗭 Hotspot |
| 🔲 Urządzenie | > | Se Proxy |
| 🗲 Kanał | > | 🗐 Przechowywanie c |
| {ිටි System | > | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | WLAN | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| > | WLAN | |
| > | Wybierz sieć | |
| | iBoard-Office | 🔒 🤶 i |
| > | DIRECT-43v-AirServer-37842b | 🗎 🤶 i |
| > | BLY | ≙ , (i) |
| > | ganglong2.4 | 🗎 🤶 i |
| | tlc | 🔒 🤶 i |
| | iboard | ■ 🤶 (j) |
| | iboard_Wi-Fi5 | 🗎 🤶 i |
| | illI | ■ , (i) |
| | | |

07-2 USTAWIENIA

| Ustawienia | | Uniwersalny | | Czas i data | |
|---------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 📿 Sieć | > | 🕒 Czas i data | > | Format 24-godzinny | |
| Uniwersalny | > | A Język i klawiatura | > | Automatyczne ustawianie g | godziny |
| 🗠 Wyświetlacz | > | Touch | > | Data | 2024.07.16 > |
| 🛄 Urządzenie | > | 〇 ⁾⁾ Dźwięk przycisków | > | Czas | 11:01 > |
| 🗲 Kanał | > | 🖑 Gest skrótu | > | | |
| {රිූ} System | > | 🖁 🖁 Pasek narzędzi | > | | |
| | | √ Własny | > | | |
| | | J Tryb wyłączenia | > | | |
| | | | | | |

Ustawienia ogólne

07-3 USTAWIENIA

| Ustawienia | | Wyświetlacz |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 📿 Sieć | > | 🖂 Tapeta |
| 🗍 Uniwersalny | > | 👕 Temat |
| ✓ Wyświetlacz | > | 🖉 Tryb komentarzy |
| 🔲 Urządzenie | > | Odwrócenie kolorów |
| ⋲ Kanał | > | 🖉 Korekcja kolorów |
| ැටි System | > | ran Tekst o dużym سال kontraście |
| | | |
| | | |
| | | |

Ustawienia wyświetlania



| Ustawienia | Urządzenie | |
|---------------|------------|---------------------|
| 📿 Sieć | > | ∦ Bluetooth |
| 🗍 Uniwersalny | > | ⊙ Kamera |
| 🖂 Wyświetlacz | > | \bigcirc Mikrofon |
| 🔲 Urządzenie | > | OPS |
| 🗲 Kanał | > | |
| {ිු} System | > | |
| | | |
| | | |
| | | |

07-4 SETTINGS

Ustawienia urządzenia

| Bluetooth Nazwa Bluetooth | SMART-MONITOR-213- | 1135F | :0 |
|------------------------------|--------------------|-------|----|
| Tryb głośnika Blueto | oth | | |
| Dostępne urządzenia | 3 | | |
| X06 | | 60 | i |
| BS08 | | 6 | (i |
| HDi-100E0A | | 6 | i |

Ustawienia źródła

| | Kanał |
|---|-----------------------|
| > | 🛄 Źródło główne |
| > | 🖂 Szybkie źródło |
| > | Zmień nazwę źródła |
| > | → Źródło Automatycz |
| > | (👌 Czas wyłączenia |
| > | 🗇 HDMI OUT |
| | |
| | |
| | |
| | |

07-5 SETTINGS

| | Źr | ródło główne | |
|---|----|--------------|--|
| > | | Android | |
| > | | OPS | |
| > | | HDMI1 | |
| | | HDMI2 | |
| > | | HDMI3 | |
| > | | VGA | |
| > | | DP | |
| | | TYPE-C | |
| | | F-TYPE-C | |
| | | | |

Ustawienia systemowe



07-6 SETTINGS

| | Resetuj | |
|---|-----------------|---|
| > | Reset fabryczny | > |
| > | | |
| > | | |
| > | | |
| > | | |
| > | | |
| > | | |
| > | | |
| | | |



Panel przedni



Numeracja portów lub pozycja przycisków może się różnić w różnych modelach ekranów dotykowych, zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych

08–1 PORTY

08-2 PORTY



| NR. | NAZWA | OPIS | | |
|-----|-----------|---|--|--|
| 1 | TYPE–C | Kanał przedniego typu C (obsługuje szybkie ładowanie) | | |
| 2 | TOUCH USB | Wyjście dotykowe HDMI3 z przod | | |
| 3 | HDMI 3 | Wejście sygnału wysokiej rozdzielczości HDMI3 z przodu | | |
| 4 | USB | USB 3.0 Android/PC | | |
| 5 | USB | USB 3.0 Android/PC | | |
| 6 | USB | USB 3.0 Android/PC | | |

Porty przednie



| NR. | NAZWA | OPIS |
|-----|--------|--|
| 7 | POWER | Klawisz przełączania zasilania w tryb czuwania |
| 8 | SOURCE | Przełącz między różnymi kanałami sygnałowymi |
| 9 | MENU | Wyświetl/wyjdź z menu OSD |
| 10 | VOL- | Zmniejsz głośność |
| 11 | VOL+ | Zwiększ głośność |
| 12 | REC | Nagrywanie ekranu |
| 13 | A.Blue | Włącz/wyłącz ochronę przed niebieskim światłem |
| 14 | PC | Klawisz włączania/wyłączania OPS (jeśli brak wewnętrznego OPS, klawisz jest nieważny) |
| 15 | ES | Wejdź/wyjdź z trybu oszczędzania energii |
| 16 | RATIO | Przełącz stosunek wyświetlacza, można go używać tylko w kanale |
| 17 | HOME | Powrót do strony głównej Androida |

Numeracja portów lub pozycja przycisków może się różnić w różnych modelach ekranów dotykowych, zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych



Porty dolne



08–3 PORTY



Numeracja portów lub pozycja przycisków może się różnić w różnych modelach ekranów dotykowych, zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych

08-4 PORTY



Porty boczne

| NR. | NAZWA | OPIS |
|-----|----------|---|
| 1 | TF | Slot na kartę TF, obsługa do 64GB |
| 2 | USB | Interfejs USB 2.0 |
| 3 | USB | Interfejs USB 3.0 |
| 4 | USB | Interfejs USB 3.0 |
| 5 | HDMI OUT | Wyjście sygnału wysokiej rozdzielczości 4K/2K |
| 6 | TOUCH | Kontakt wyjściowy dotykowy |
| 7 | HDMI 1 | Wejście sygnału wysokiej rozdzielczości 1 |
| 8 | HDMI 2 | Wejście sygnału wysokiej rozdzielczości 2 |
| 9 | DP | Wejście sygnału DP |
| 10 | TYPE-C | Wejście sygnału Type-C |

Numeracja portów lub pozycja przycisków może się różnić w różnych modelach ekranów dotykowych, zdjęcie jest tylko w celach informacyjnych

09 PILOT ZDALNY

Przyciski pilota zdalnego sterowania



| NR. | NAZWA | OPIS | NR. | NAZWA | OPIS |
|-----|------------------------|--|-----|------------------------|---|
| 1 | ZASILANIE | Włącz/wyłącz urządzenie Otwórz/zamknij dźwięk | | PRZYCISK DOTYKOWY | Otwórz/zamknij funkcje dotykowe i klawiszowe jednocześnie |
| 2 | WYCISZENIE | | | | |
| 3 | KLAWISZE NUMERYCZNE | Wybór kanału A/DTV lub wejścia cyfrowego | 18 | ODTWÓRZ/ ZATRZYMAJ | Używane do odtwarzania/wstrzymywania multimediów audio i wideo |
| 4 | INFO | Wyświetl informacje o bieżącym ekranie | | STOP | Używane do zatrzymywania odtwarzania multimediów audio i wideo |
| 5 | E.S | Włącz/wyłącz oszczędzanie energii Normalne wyjście dźwięku podczas oszczędzania energii | | POPRZEDNI/ NASTEPNY | Używane do poprzedniego/następnego rozdziału multimediów audio i wideo |
| 6 | INPUT | Przełączanie źródła sygnału kanału | | | Używane do szybkiego przewijania do przodu/ wstecz multimediów audio i wideo |
| 7 | MENU | Wejście/wyjście z menu OSD | 21 | DO PRZODU/DO TYŁU | |
| 8 | KLUCZ STERUJĄCY | Wybierz górę, dół, lewo, prawo i potwierdź wybór obiektu | | PRSRN | Zrób zrzut ekranu bieżącego ekranu |
| 9 | SLEEP | Ustaw czas wyłączenia, gdy kanał nie ma sygnału | | CHLLST | Używane do wyświetlania listy kanałów sygnału A/DTV |
| 10 | EXIT | Klawisz funkcji wyjścia | | | |
| 11 | VOL+/- | Zwiększ/zmniejsz głośność | | HOME | Jedno kliknięcie powrotu do strony głównej Androida |
| 12 | CH+/- | Wybierz poprzedni lub następny kanał | | L.S (LIGHT SENSOR) | Włącz/wyłącz czujnik światła |
| 13 | P.Mode | Przełącz tryb obrazu | 25 | | |
| 14 | S.Mode | Przełącz tryb dźwięku | 26 | 700M | Dostosuj proporcje wyświetlacza (nie dotyczy |
| 15 | N/A | | | | Androida) |
| 16 | ZAMRAŻANIE | Włącz/wyłącz zamrażanie bieżącego ekranu | 27 | TV | Jedno kliknięcie szybkiego przejścia do sygnału ATV (urządzenie obsługuje ATV kanał) |

